

Moniteurs x20LED, x22LED, x22LEDc et x23LED de HP Guide de l'utilisateur

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les seules garanties des produits et des services de HP sont décrites dans les déclarations de garantie accompagnants les produits et les services. Rien de ce qui est écrit dans ce document ne doit être considéré comme une garantie additionnelle. HP ne pourra pas être tenu responsable des erreurs techniques ou éditoriales, ou des omissions dans ce document.

Ce document contient certaines informations propriétaires protégées par des droits d'auteur (copyright). Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée, reproduite ou traduite dans aucune langue que ce soit, sans la permission explicite et écrite de Hewlett-Packard Company.

Numéro de document : 603461-052 Deuxième édition (Juin 2010)

A propos de ce guide

Ce guide contient des informations sur l'installation du monieur, l'installation des pilotes, l'utilisation du menu OSD, un guide de dépannage et les spécifications techniques.

<u>ATTENTION</u>! Ce symbole indique que si vous ne suivez pas les instructions données, vous risquez des blessures ou la mort.

△ **AVERTISSEMENT**: Ce symbole indique que si vous ne suivez pas les instructions données, vous risquez d'endommager l'appareil et de perdre des données.

NOTE : Ce symbole indique des informations supplémentaires importantes.

Table des matières

A propos de ce guide

1. Caractéristiques du Produit Moniteurs LCD de HP	. 1
2. Instructions de sécurité et de maintenance Informations importantes de sécurité	
Instructions de maintenance	. 3
3. Préparation du moniteur Déballage du moniteur	. 4
Installation du moniteur	. 5
Protection des contenus numériques haute gamme (HDCP)	. 5
4. Utilisation du moniteur CD du logiciel et des utilitaires	. 7
Installation des pilotes	. 7 . 7
Téléchargement des pilotes mis à jour à partir de Internet	. 8
Sélection des connecteurs d'entrée vidéo	14 14
Réglage de la qualité de l'écran	

A. Guide de dépannage	
Solutions aux problèmes les plus courants	16
Support en allant sur hp.com	
Avant d'appeler le centre d'assistance technique	17
Identification de l'étiquette de classification	17
B. Spécifications techniques	
Moniteurs LCD de HP	10
Modes vidéo prédéfinis	
Qualité du moniteur LCD et politique de pixel	
Qualite du moniteur Lob et politique de pixei	
C. Notices réglementaires	
Notice de la Commission Fédérale des Télécommunications	
Modifications	
Câbles	
Déclaration de conformité pour les produits avec le logo de la FCC (Etats-Unis seulement)	
Avis Canadien	
Avis Canadien	
Avis d'ergonomie Allemande	
Avis Japonais	
Avis Coréen	
Spécifications du cordon d'alimentation	25
Spécifications du cordon d'alimentation pour le Japon	
Avis environnementaux du produit	
Mise au rebut des matériaux	26
Mise au rebut des équipements usés par les utilisateurs	
privés dans l'Union Européenne	
Produits chimiques	
Programme de recyclage de HP	
Restrictions concernant les produits dangereux (RoHS).	
Règles FFF de la turquie	28

1. Caractéristiques du Produit

Moniteurs LCD de HP

Les moniteurs LCD (affichage à cristaux liquides) de HP ont un écran à matrice active avec un transistor en couche mince (TFT) et les caractéristiques suivantes :

- · Grand affichage diagonal
- Résolution maximale des graphiques :

x20LED: 1600 x 900 @ 60Hz

x22LED/x22LEDc: 1920 x1080 @ 60Hz

x23LED: 1920 x 1080 @ 60Hz

Plus support plein écran pour les plus petites résolution

- Signal analogique VGA
- Signal numérique DVI
- Visualisation facile en position assise ou debut, ou lorsque vous allez d'un coté du moniteur vers l'autre coté
- Réglage de l'inclinaison
- Base amovible
- Fente de verrouillage de sécurité pour attacher un câble de sécurité (le câble de sécurité est vendu séparément)
- Compatible avec Plug and Play, si cela est supporté par votre système
- Menu OSD (affichage à l'écran) réglable pour faciliter les réglages et l'optimisation de l'écran (choisissez entre Angtlais, Espagnol, Français, Portugais, Russe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Coréen)
- Economie d'énergie pour réduire la consommation électrique
- Rétroéclairage DEL blanc économique en énergie, utilisant moins d'énergie que les moniteurs LCD normaux.
- HDCP (Protection des contenus numériques haute gamme) sur l'entrée DVI
- CD de logiciel et d'utilitaires, contenant :

Pilotes

Documents

ENWW Moniteurs LCD de HP 1

2. Instructions de sécurité et de maintenance

Informations importantes de sécurité

Un cordon d'alimentation est fourni avec le moniteur. Si vous voulez utiliser un cordon d'alimentation différent, utilisez seulement une prise de courant et un câble de connexion approprié pour ce moniteur. Pour plus d'informations sur le bon type de cordon d'alimentation à utiliser avec le moniteur, référez-vous à la section "Branchement du cordon d'alimentation" dans le chapitre 3 .

⚠ ATTENTION! Pour réduire le risque d'électrocution ou de dommage à l'appareil :

- Ne modifiez pas la fiche de terre du cordon d'alimentation. La fiche de terre est une fonction de sécurité importante.
- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant (mise à la terre) facile d'accès.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant pour mettre l'appareil hors tension.

Pour plus de sécurité, ne placez rien sur le cordon d'alimentation ou les câbles. Arrangez-les de manière à réduire le risque que quelqu'un ne marche ou ne trébuche dessus. Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou les câbles. Lorsque vous voulez débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant, tenez le cordon par la fiche.

Pour réduire le risque de blessure, lisez le Guide de sécurité et de confort. Il contient des informations importantes sur la station de travail, la configuration, la position du corp et sur la santé et des recommandtions pour les utilisateurs d'ordinateurs, et contient des informations importantes sur la sécurité électrique et mécanique. Ce guide se trouve sur le Web, sur http://www.hp.com/ergo et/ou sur le CD de la documentation, si un CD a été fourni avec le moniteur.

△ AVERTISSEMENT: Pour protéger votre moniteur, ainsi que votre ordinateur, branchez tous les cordons d'alimentation de votre ordinateur et des périphériques (comme un moniteur, une imprimante ou un scanneur) sur un dispositif de protection contre les surtensions, par ex. une rallong, ou sur un onduleur (UPS). Certaines rallonges ne protègent pas contre les surtensions; ceci sera clairement indiqué sur la rallonge si elle offre ce type de protection. Utilisez une rallonge pour laquelle le fabricant a une politique de remplacement en cas de dommage, pour garantir le remplacement de votre appareil si la protection ne marche pas correctement.

Utilisez des meubles appropriés et de la bonne taille, pouvant supporter facilement votre moniteur LCD de HP.

⚠ **ATTENTION**: Les moniteurs LCD mal installés sur des commodes, étagères, bibliothèques, bureaux, haut-parleurs ou tables roulantes peuvent tomber et causer des blessures. Prenez soin à bien router tous les câbles et cordon connectés au moniteur LCD pour qu'ils ne puissent pas être tirés, accrochés ou qu'ils ne posent pas de risque.

Précautions de sécurité

- Utilisez seulement une prise de courant et un câble de connexion compatible avec ce moniteur, comme indiqué sur l'étiquette/la plaque à l'arrière du moniteur.
- Assurez-vous que l'intensité totale en ampères des produits branchés sur la prise ne dépasse pas celle de la prise de courant et que l'intensité totale en ampères

- des produits branchés avec le cordon d'alimentation ne dépasse pas celle du cordon d'alimentation. Vérifiez l'étiquette des caractéristiques de puissance pour déterminer l'intensité en ampères (Amps ou A) de chaque appareil.
- Installez votre moniteur dans un endroit près d'une prise de courant. Débranchez le moniteur en tenant fermement la fiche et en la débranchant de la prise. Ne débranchez jamais le moniteur en tirant le cordon.
- Ne laissez rien reposer sur le cordon d'alimentation. Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation

Instructions de maintenance

Pour améliorer les performances et augmenter la durée de vie de votre moniteur :

- N'ouvrez pas le boîtier du moniteur et n'essayez pas de réparer vous-même ce produit. Réglez seulement les boutons qui sont expliqués dans le manuel d'opération. Si le moniteur ne marche pas correctement ou s'il est tombé ou qu'il est endommagé, contactez votre revendeur, marchant ou détaillant agréé par HP ou votre fournisseur de service.
- Utilisez seulement une prise de courant et un câble de connexion approprié pour ce moniteur, comme indiqué sur l'étiquette/la plaque à l'arrière du moniteur.
- Assurez-vous que l'intensité totale en ampères des produits branchés sur la prise ne dépasse pas celle de la prise de courant et que l'intensité totale en ampères des produits branchés avec le cordon d'alimentation ne dépasse pas celle du cordon d'alimentation. Vérifiez l'étiquette des caractéristiques de puissance pour déterminer l'intensité en ampères (Amps ou A) de chaque appareil.
- Installez le moniteur dans un endroit près d'une prise de courant. Débranchez le moniteur en tenant fermement la fiche et en la débranchant de la prise. Ne débranchez jamais le moniteur en tirant le cordon.
- Eteignez le moniteur lorsque vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez considérablement augmenter la durée de vie du moniteur en utilisant un programme d'économiseur d'écran et en éteignant le moniteur lorsque vous ne l'utilisez pas
- Les fentes et les ouvertures sur le boîtier sont pour la ventilation. Ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes. N'insérez aucun objet de quelque sorte que ce soit dans les fentes ou les ouvertures du boîtier.
- Ne faites pas tomber le moniteur et ne le posez pas sur une surface instable.
- Ne laissez rien reposer sur le cordon d'alimentation. Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation.
- Gardez le moniteur dans un endroit bien aéré, à l'abri du soleil, de la chaleur et de l'humidité.
- Avant d'enlever la base du moniteur, posez le moniteur face à terre sur une surface douce pour éviter de rayer, d'endommager ou d'abîmer l'écran.

Nettoyage du moniteur

- 1. Eteignez l'ordinateur et le moniteur.
- 2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3. Nettoyez l'appareil avec un chiffon humidifié avec de l'eau.
- 4. Nettoyez l'écran du moniteur avec un produit de nettoyage d'écran anti-statique.

△ **AVERTISSEMENT**: N'utilisez pas du benzène, des diluants, de l'ammoniaque ou des substances volatiles pour nettoyer le moniteur ou son écran. Ces produits peuvent endommager le fini du boîtier ainsi que l'écran.

ENWW Instructions de maintenance 3

3. Préparation du moniteur

Déballage du moniteur

- 1. Déballage du moniteur Assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents dans la boîte. Gardez les matériaux d'emballage.
- 2. Eteignez l'ordinateur et tous les périphériques connectés.
- 3. Choisissez un endroit plat pour assembler le moniteur. Vous aurez besoin d'un endroit plat, doux et protégé pour poser l'écran du moniteur par terre pour le préparer avant de l'installer.

Installation du moniteur

- 1. Posez l'écran du moniteur par terre sur une surface plate, douce et protégée ou sur un bureau avec la colonne de support reposant sur le bord.
- 2. Poussez la base sur la colonne de support du moniteur et attachez-la avec la vis.

Figure 3-1 Installation de la base



- \triangle **AVERTISSEMENT :** L'écran est fragile. Evitez de le toucher ou de presser sur l'écran LCD, cela pourrait l'endommager.
- 3. Soulevez le moniteur et mettez-le en position debout sur une surface plate et stable.

Figure 3-2 Moniteur en position debout



4 Préparation du moniteur ENWW

Branchement des câbles du moniteur

Branchement du câble VGA (analogique) ou du câble DVI-D (numérique)

Utilisez un câble vidéo VGA ou un câble DVI-D pour connecter votre moniteur à votre ordinateur. Pour utiliser DVI, vous devez avoir une carte vidéo compatible avec DVI. Les connecteurs sont situés à l'arrière du moniteur. Vérifiez que l'ordinateur et le moniteur sont bien éteints et débranchés.


1. Pour brancher le câble VGA (fourni avec certains modèles)

Branchez une extrémité du câble vidéo VGA à l'arrière du moniteur et l'autre extrémité sur le connecteur vidéo VGA de l'ordinateur.

2. Pour brancher le câble DVI-D(fourni avec certains modèles)

Branchez une extrémité du câble vidéo DVI-D à l'arrière du moniteur et l'autre extrémité sur le connecteur vidéo DVI-D de l'ordinateur. Vous pouvez utiliser ce câble seulement si votre ordinateur possède une carte vidéo compatible avec DVI. Le connecteur DVI-D du moniteur et le câble sont fournis.

Figure 3-3 Branchement d'un câble VGA ou DVI-D - les positions des connecteurs peuvent varier



Protection des contenus numériques haute gamme (HDCP)

Votre moniteur supporte HDCP et peut recevoir les contenus haute définition. Les contenus haute définition sont disponibles sur de nombreuses sources, par ex. des disques Blue-Ray, la téléviseur HD ou le câble. Si vous n'avez pas un moniteur compatible HDCP, vous verrez un écran tout blanc ou une image faible dédinition lorsque vous essayez de regarder des contenus protégés haute définition. La carte vidéo de votre ordinateur et le moniteur doivent tout deux supporter HDCP pour pouvoir regarder des contenus protégés.

Branchement du cordon d'alimentation

1. Respectez tous les avertissements sur le courant et l'alimentation

⚠ **ATTENTION!** Pour réduire le risque d'électrocution ou de dommage, ne démontez pas votre appareil. Ne modifiez pas la fiche de terre du cordon d'alimentation. La fiche de terre est une fonction de sécurité importante.

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant (mise à la terre).

Assurez-vous que la prise de courant dans laquelle vous branchez le cordon d'alimentation est facilement accessible et se situe aussi près que possible de l'appareil. Un cordon d'alimentation doit être routé de façon à ce qu'on ne puisse pas marcher dessus ou gu'aucun objet ne soit posé dessus ou presse contre lui.

Ne placez rien sur le cordon d'alimentation ou les câbles. Arrangez-les de manière à réduire le risque que quelqu'un ne marche ou ne trébuche dessus. Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou les câbles.

Voir"Spécifications techniques" (Appendice B) pour plus d'informations.

Figure 3-4 Branchement du cordon d'alimentation



- 2. Branchez une extrémité du cordon d'alimentation sur l'adaptateur et l'autre extrémité sur une prise de courant.
- 3. Branchez la prise de l'adaptateur sur la prise DC du moniteur.

Préparation du moniteur ENWW

6

4. Utilisation du moniteur

CD du logiciel et des utilitaires

Le CD qui est fourni avec ce moniteur contient les pilotes et le logiciel que vous pouvez installer sur votre ordinateur.

Installation des pilotes

Si vous avez besoin de mettre à jour les pilotes, vous pouvez installer les fichiers pilotes du moniteur, INF et ICM, à partir du CD ou les télécharger à partir de Internet.

Installation du logiciel pilote du moniteur à partir du CD

Pour installer le logiciel pilote du moniteur à partir du CD :

- Insérez le CD dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur. Le menu du CD apparaît.
- 2. Choisissez la langue.
- 3. Cliquez sur Installer le logiciel pilote du moniteur.
- 4. Suivez les instructions à l'écran.
- 5. Assurez-vous que les réglages de la résolution et du taux de rafraîchissement dans le Panneau de contrôle d'affichage sont corrects.

Référez-vous au manuel du système d'exploitation Windows[®] pour plus d'informations.

NOTE: Vous aurez peut-être besoin d'installer les pilotes du moniteur signés numériquement (fichiers INF ou ICM) manuellement à partir du CD, en cas d'une erreur d'installation. Référez-vous au fichier "Driver Software Readme" sur le CD pour plus d'instructions (en Anglais seulement).

Téléchargement des pilotes mis à jour à partir de Internet

Pour télécharger la dernière version des pilotes et des fichiers du logiciel à partir du site de support de HP :

- 1. Référez-vous à : http://www.hp.com/support .
- 2. Sélectionnez votre pays/région.
- 3. Sélectionnez Télécharger les pilotes et le logiciel.
- 4. Entrez le numéro de modèle de votre moniteur. Les pages de téléchargement du logiciel de votre moniteur s'affichent :
- 5. Téléchargez et installez le pilote et les fichiers du logiciel en suivant les instructions des pages de téléchargement.
- 6. Assurez-vous que la configuration de votre système est suffisante.

Contrôles du panneau avant

8

Les boutons du moniteurs sont situés en bas du panneau avant.

Figure 4-1 Boutons de contrôles du panneau avant



No.	Icône	Description
1	Marche	Pour allumer le moniteur et le mettre en Veille ou Sommeil. La puissance dépend du modèle.
2	Menu	Ouvre, sélectionne ou ferme le menu OSD.
3	+	Avance en avant dans le menu OSD et augmente le réglage d'un paramètre.
4	-	Retourne en arrière dans le menu OSD et baisse le réglage d'un paramètre.
5	Auto	Pout utiliser la fonction de réglage auto, appuyez sur la touche une seule fois. Pour utiliser la fonction de sélection de l'entrée, appuyez pendant 3 secondes sur la touche (modèles à plusieurs sources).


Description des touches de raccourci :

Auto: Configuration auto, appuyez pendant 3 secondes, sélection de la source


- -: Sélectionne le mode ECO lorsque le menu OSD est fermé
- +: Sélectionne le format de l'image lorsque le menu OSD est fermé

Utilisation du moniteur ENWW

Utilisation du menu OSD (affichage à l'écran)




Elément du menu principal	Icône du menu principal	1er élément de sous-menu	2ème élément de sous-menu	Description	Ajuster la gamme	Réinitialiser le réglage
Luminance	*	Contrast (Contraste)	S/O	Contraste du registre numérique. Chaque appui augmentera/baissera le réglage par 1	0-100	Restaure le réglage Contraste chaud
		Brightness (Luminosité)	S/O	Réglage du rétroéclairage Chaque appui augmentera/baissera le réglage par 1	0-100	Restaure le réglage Luminosité chaude
		Eco Mode (Mode ECO)	S/O	Réglage de l'image, Luminosité = 90, Contraste = 50. Luminosité, Contraste réglables	Standard	Restaure le Mode Standard
				Luminosité = 20, Contraste = 50. Luminosité, Contraste grisés	Text (Texte)	
				Luminosité = 40, Contraste = 50. Luminosité, Contraste grisés.	Internet	
				Luminosité = 60, Contraste = 50. Luminosité, Contraste grisés	Game (Jeu)	
				Luminosité = 80, Contraste = 50, Luminosité, Contraste grisés	Movie (Film)	
				Luminosité = 100, Contraste = 50, Luminosité, Contraste grisés	Sports (Sports)	
		DCR	S/O	Rapport de contraste dynamique	On/Off (Activé/Dé) sactivé	Restaure le réglage Désactivé




Elément du menu principal	lcône du menu principal	1er élément de sous-menu	2ème élément de sous-menu	Description	Ajuster la gamme	Réinitialiser le réglage
Image Setup (Réglage de l'image)	4	Clock (Horloge)	S/O	Règle l'horloge de l'image pour réduire les parasites sur les lignes verticales. Chaque appui augmentera/baissera le réglage par 1	0-100	Faire configuration auto
		Phase (Phase)	S/O	Règle la phase de l'image pour réduire les parasites sur les lignes horizontales	0-100	Faire configuration auto
		H. Position (Position H)	S/O	Règle la position horizontale de l'image.	0-100	Faire configuration auto
		V. Position (Position V)	S/O	Règle la position verticale de l'image.	0-100	Faire configuration auto
		Image Ratio (Rapport d'image)	S/O	Sélectionne le rapport de l'image	Wide (Large)	Rapport d'aspect par défaut est panneau
		a iiiago)			4:3	Tiouti.

Utilisation du moniteur ENWW

10



Elément du menu principal	lcône du menu principal	Elément du sous- menu	Description	Ajuster la gamme	Réinitialiser le réglage
Color Temp. (Temp.		Warm (Chaud)	Restaure la température des couleurs chaude.	S/O	La température des couleurs sera réglée
Couleurs)		Normal	Restaure la température des couleurs normale.	S/O	sur Chaud. Les valeurs R/V/B
		Cool (Froid)	Restaure la température des couleurs froide.	S/O	Utilisateur (réglage par défaut de 50) seront modifiées par
		sRVB (sur certains modèles avec la fonction sRVB)	Restaure la température des couleurs sRVB.	S/O	la fonction Réinitialiser en mode Utilisateur.
		Red (Rouge)	Gain Rouge du Registre Numérique. Chaque appui augmentera/baissera le réglage par 1	0-100	
		Green (Vert)	Gain Vert du Registre Numérique. Chaque appui augmentera/baissera le réglage par 1	0-100	
		Blue (Bleu)	Gain Bleu du Registre Numérique. Chaque appui augmentera/baissera le réglage par 1	0-100	



Elément du menu principal	lcône du menu principal	Elément du sous-menu	Description	Ajuster la gamme	Réinitialiser le réglage
OSD Setup (Menu de réglage OSD)	081	H. Position (Position H)	Règle la position horizontale du menu OSD. Chaque appui augmentera/baissera le réglage par 5	0-100	Restaure le réglage 50
		V. Position (Position V)	Règle la position verticale du menu OSD. Chaque appui augmentera/baissera le réglage par 5	0-100	Restaure le réglage 50
		Timeout (Expiration)	Règle la durée d'expiration de l'OSD. Chaque appui augmentera/baissera le réglage par 5	5-100	Restaure le réglage 10
		Language (Langue)	Règle la langue de l'OSD sur Anglais. (Le réglage par défaut est Anglais)	English Español Français Português Pyccкий 简体中文 繁體中文 한국어	Pas besoin de restaurer la langue par défaut lorsque vous appuyez sur "RÉINITIALISER" Si les clients ont des demandes différentes, veuillez vous référer à la demande du client

12 Utilisation du moniteur ENWW



Elément du menu principal	Icône du menu principal	Elément du sous-menu	Description	Ajuster la gamme	Réinitialiser le réglage
Extra		Input Select	Sélectionne le signal d'entrée	D-SUB	Remarque : Modèle analogique seulement, aucun élément "Sélection de l'entrée".
		(Sélection de l'entrée)		DVI	
		DDC/CI	•	On (Activé)	
			Désactivé	Off (Désactivé)	
		Reset (Réinitialiser)	Efface tous les anciens états de la Configuration Auto et règle la température des couleurs sur Chaud.	Yes (Oui)	S/O
			Ne pas exécuter la réinitialisation, retour au menu principal.	No (Non)	
		Information	Afficher la résolution, la fréquence H/V.	S/O	S/O

Sélection des connecteurs d'entrée vidéo

Les connecteurs d'entrée sont :

- Connecteur VGA (analogique)
- Connecteur DVI-D (numérique)

Le moniteur détecte automatiquement les entrées avec des signaux vidéo valides, et affiche l'image.

Vous pouvez brancher le câble VGA, le câble DVI-D ou les deux. Si les deux câbles sont utilisés, la sélection de l'entrée par défaut sera DVI. La source d'entrée peut être changée en utilisant l'option Sëlection de l'entrée dans le menu OSD.

Description des états du moniteur

Des messages peuvent s'afficher sur l'écran du moniteur dans les cas suivants :

Input Signal Out of Range (Signal d'entrée hors de plage) - Lorsque Fréquence Hsync, Fréquence Vsync ou Résolution sont réglés hors de la plage du moniteur, ce message s'affichera sur le moniteur.

No Signal (Aucun signal) - Lorsque le câble vidéo n'est pas branché ou que le câble vidéo est branché mais qu'aucun signal d'entrée actif n'est détecté, ce message s'affichera sur le moniteur ; le moniteur entrera en mode d'économie d'énergie après 9 secondes. La position de ce message est dans le réglage position dans l'élément "Configuration de l'OSD".

Auto Adjustment in Progress (Réglage auto en cours) - Indique que la fonction de réglage auto est activée. Voir "Réglage de la qualité de l'écran" ci-dessous dans ce chapitre.

Réglage de la qualité de l'écran

14

La fonction de réglage auto de l'écran permet de régler précisément la qualité de l'image avec la taille d'affichage, la position, l'horloge et la phase chaque fois qu'un nouveau mode vidéo est utilisé. Pour faire des réglages plus précis avec l'entrée VGA, utilisez le logiciel Réglage auto sur le CD. Si vous voulez améliorer encore plus la qualité de l'image, utilisez les contrôles Horloge et Phase du moniteur pour ajuster encore plus l'image. Voir "Optimiser la vidéo analogique" ci-dessous dans ce chapitre.

Optimiser la vidéo analogique

Certains moniteurs possèdent des circuits avancés permettant au moniteur de fonctionner comme un moniteur analogique standard. Deux contrôles dans le menu OSD peuvent être réglés pour améliorer les performances de l'image analogique.

Horloge - Augmentez ou baissez le réglage pour minimiser l'apparition de barres ou de lignes verticales sur le fond de l'écran.

Phase - Augmentez ou baissez le réglage pour minimiser la déformation vidéo ou les tremblements de l'image.

Utilisez ces contrôles seulement lorsque la fonction de réglage auto ne donne pas une image satisfaisante dans le mode analogique. Pour obtenir les meilleurs résultats possible :

- 1. Laissez le projecteur se chauffer pendant au moins 30 minutes avant de faire des réglages.
- 2. Ouvrez le menu OSD et sélectionnez Réglage de l'image.
- 3. Réglez en premier les réglages de l'Horloge, car les réglages de la Phase dépendent des réglages de l'Horloge. Lorsque vous réglez les réglages de

Utilisation du moniteur ENWW

l'Horloge et de la Phase, si les images du moniteur deviennent déformée, continuez de régler les valeurs jusqu'à ce que la déformation disparaisse. Pour restaurer les réglages d'usine, ouvrez le menu OSD, sélectionnez Réinitialisation d'usine et choisissez Oui.

Fonction d'économie d'énergie

Lorsque le moniteur est en mode de fonctionnement normal, le voyant Alimentation est allumé en bleu et le moniteur utilise l'alimentation normalement. Pour la consommation électrique, référez-vous à "Spécifications techniques" (Appendice B). Le moniteur possède aussi un mode d'économie d'énergie qui est contrôlé par l'ordinateur. Lorsque le moniteur est en état d'énergie minimum, l'écran du moniteur n'affiche rien, le rétroéclairage est désactivé et le voyant Alimentation est allumé en orange. Le moniteur consomme une énergie minimale. Lorsque le moniteur est 'réveillé', une brève période de mise en route se produit avant que le moniteur ne retourne au mode de fonctionnement normal. La fonction d'économie d'énergie s'active automatiquement si le moniteur ne détecte aucun signal de sync horizontale ou aucun signal de sync verticale. La fonction d'économie d'énergie doit être activée sur votre ordinateur pour qu'elle puisse marcher correctement. Référez-vous au manuel de votre ordinateur pour plus d'instructions sur comment régler la fonction d'économie d'énergie (que l'on appelle aussi de temps en temps les fonctions de gestion d'énergie).

NOTE: La fonction d'économie d'énergie ne marche que lorsque le moniteur est connecté à des ordinateurs qui possède une fonction d'économie d'énergie.

ENWW Fonction d'économie d'énergie 15

A. Guide de dépannage

Solutions aux problèmes les plus courants

Le tableau suivant liste les problèmes courants, la cause possible de chaque problème et les solutions recommandées.

Problème	Solutions possibles
Le voyant DEL d'alimentation est éteint	 Assurez-vous que le bouton d'alimentation est en position Marche et que le cordon d'alimentation est connecté correctement à une prise électrique avec terre et au moniteur.
	 Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation externe est connecté à la prise d'entrée CC à l'arrière du moniteur.
Pas de Plug & Play	 Pour que la fonction Plug & Play du moniteur puisse fonctionner, vous avez besoin d'un ordinateur et une carte vidéo compatibles avec Plug & Play. Consultez le constructeur de votre ordinateur. Vérifiez également le câble vidéo du moniteur et assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue.
	 Assurez-vous que les pilotes du moniteur HP sont installés (les pilotes pour moniteur HP sont disponibles sur : http://www.hp.com/support)
L'image est floue, elle a un	Réglez les contrôles du Contraste et de la Luminosité.
problème d'ombre	 Assurez-vous de ne pas utiliser une rallonge ou un boîtier d'interrupteurs. Nous vous recommandons de brancher le moniteur directement au connecteur sortie de la carte vidéo situé à l'arrière de votre ordinateur.
L'image saute ou un effet de vagues apparaît sur l'écran	 Déplacez les appareils électriques qui peuvent provoquer des interférences électriques le plus loin possible du moniteur.
	 Utilisez le taux de rafraîchissement maximum que votre moniteur est capable de supporter avec la résolution que vous utilisez.
Le moniteur est bloqué en mode Veille	 L'interrupteur d'alimentation de l'ordinateur doit être en position Marche.
	 La carte vidéo de l'ordinateur doit être insérée fermement dans son emplacement.
	 Assurez-vous que le câble vidéo du moniteur est connecté correctement à l'ordinateur.
	 Vérifiez le câble vidéo du moniteur et assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue.
Il manque une des couleurs primaires(ROUGE,VERT,	 Vérifiez le câble vidéo du moniteur et assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue.
ouBLEU)	 Assurez-vous que le câble vidéo du moniteur est connecté correctement à l'ordinateur.
L'image n'est pas centrée ou elle n'est pas dimensionnée correctement	Réglez la fréquence de pixel (HORLOGE) et la mise au point (FOCUS) ou pressez la touche de raccourci(AUTO)
Défaut des couleurs sur l'image (le blanc n'apparaît pas blanc)	Réglez la couleur RVB ou sélectionnez la température de la couleur.

16 Guide de dépannage ENWW

Problème	Solutions possibles
Perturbations horizontales ou verticales à l'écran	 Ajustez l'HOLORGE et la Phase ou appuyez sur le bouton Auto pour utiliser les réglages optimaux. Pour optimiser les performances de l'écran pour l'entrée VGA, utilisez le bouton Auto du moniteur et l'utilitaire d'ajustement auto du motif, sur le CD fourni.

Support en allant sur hp.com

Avant de contacter le service clientèle, consultez le Support technique de HP sur : http://www.hp.com/support

Sélectionnez votre paus/région et suivez les liens pour aller à la page de support de votre moniteur.

Avant d'appeler le centre d'assistance technique

Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème en suivant les recommandations de la section de dépannage, vous pouvez essayer d'appeler le centre d'assistance technique. Pour les informations de contact de l'assistance technique, référez-vous au manuel fourni avec le moniteur.

Ayez les informations suivantes avec vous lorsque vous appelez :

- Numéro de modèle du moniteur (sur l'étiquette à l'arrière du moniteur)
- Numéro de série du moniteur (sur l'étiquette à l'arrière du moniteur ou dans la section Information du menu OSD)
- · Date d'achat sur le ticket
- · Conditions lorsque le problème se produit
- · Messages d'erreur affichés
- · Configuration matérielle
- · Nom et version du matériel et des logiciels utilisés

Identification de l'étiquette de classification

L'étiquette de classification du moniteur vous fournit le numéro de produit et le numéro de série. Vous aurez besoin de ces numéros lorsque vous contactez HP à propos du modèle de votre moniteur.

L'étiquette de classification est située à l'arrière du moniteur.



B. Spécifications techniques

Les spécifications données ci-dessous sont les spécifications typiques fournies par les fabricants de composants de HP, les performances peuvent donc différer légèrement.

Moniteurs LCD de HP

Détection faciale : Polarisateur glaze avec revêtement dur

Prise d'entrée :

Connecteur VGA

Connecteur DVI-D type D 24-broches

Table B-1 Modèle x20LED

Spécifications :	
Type d'affichage :	TFT LCD à matrice active
Taille de l'image visible	50,8 cm (20 pouces) diagonale
Inclinaison	-4° (+/-2)~+13° (+/-2)
Poids max (déballé)	2,7 kg (5,6 livres)
Dimensions (h x l x d)	491,8 mm x 356,6 mm x 165,9 mm
	19,3 x 14,0 x 6,5 pouces
Résolution maximale des graphiques	1600 x 900 @ 60 Hz
Résolution optimale des graphiques	1600 x 900 @ 60 Hz
Mode Texte	720x400
Taille de pixel	0,2768 x 0,2768 mm / 0,01 x 0,01 pouce
Fréquence horizontale (mode analogique)	24 à 85 kHz
Fréquence horizontale (mode analogique)	50 à 76 Hz
Caractéristiques environnementales	
Température (indépendant de l'altitude)	
Température d'opération	41° à 104°F (5° à 40°C)
Température de stockage	-4° à 140°F (-20° à 60°C)
Humidité relative (sans condensation)	
Humidité d'opération	15% à 90%
Humidité de stockage	15% à 90%
Source d'alimentation	100-240V~, 50/60 Hz
Consommation électrique	30 watts (W)
Consommation électrique en veille	<1,0 watts (W)

Table B-2 Modèle x22LED/x22LEDc

Spécifications :	
Type d'affichage :	TFT LCD à matrice active
Taille de l'image visible	54,6 cm (21,5 pouces) diagonale
Inclinaison	-4° (+/-2)~+13° (+/-2)
Poids max (déballé)	2,9 kg (6,4 livres)
Dimensions (h x l x d)	525,5 mm x 376,0 mm x 165,9 mm
	20,6 x 14,8 x 6,5 pouces
Résolution maximale des graphiques	1920 x 1080 @ 60 Hz
Résolution optimale des graphiques	1920 x 1080 @ 60 Hz
Mode Texte	720 x 400
Taille de pixel	0,248 x 0,248 mm / 0,01 x 0,01 pouce
Fréquence horizontale (mode analogique)	24 à 83 kHz
Fréquence horizontale (mode analogique)	50 à 75 Hz
Caractéristiques environnementales	
Température (indépendant de l'altitude)	
Température d'opération	41° à 104°F (5° à 40°C)
Température de stockage	-4° à 140°F (-20° à 60°C)
Humidité relative (sans condensation)	
Humidité d'opération	15% à 90%
Humidité de stockage	15% à 90%
Source d'alimentation	100-240V~, 50/60 Hz
Consommation électrique	30 watts (W)
Consommation électrique en veille	<1,0 watts (W)

Spécifications techniques ENWW

19

Table B-3 Modèle x23LED

Spécifications :			
Type d'affichage :	TFT LCD à matrice active		
Taille de l'image visible	58,4 cm (23 pouces) diagonale		
Inclinaison	-4° (+/-2)~+13° (+/-2)		
Poids max (déballé)	3,6 kg(7,9 livres)		
Dimensions (h x l x d)	569,3 mm x 407,8 mm x 185,9 mm		
	22,4 x 16 x 7,3 pouces		
Résolution maximale des graphiques	1920 x 1080 @ 60 Hz		
Résolution optimale des graphiques	1920 x 1080 @ 60 Hz		
Mode Texte	720 x 400		
Taille de pixel	0,265 x 0,265 mm / 0,01 x 0,01 pouce		
Fréquence horizontale (mode analogique)	24 à 83 kHz		
Fréquence horizontale (mode analogique)	50 à 75 Hz		
Caractéristiques environnementales			
Température (indépendant de l'altitude)			
Température d'opération	41° à 104°F (5° à 40°C)		
Température de stockage	-4° à 140°F (-20° à 60°C)		
Humidité relative (sans condensation)			
Humidité d'opération	15% à 90%		
Humidité de stockage	15% à 90%		
Source d'alimentation	100-240V~, 50/60 Hz		
Consommation électrique	30 watts (W)		
Consommation électrique en veille	<1,0 watts (W)		

Modes vidéo prédéfinis

21

Le moniteur reconnaît automatiquement plusieurs modes d'entrée vidéo prédéfinis qui apparaîtront avec la bonne taille et centrés sur l'écran.

Table B-4 Modes d'entrée vidéo prédéfinis, modèle x20LED

Elément	Résolution prédéfinie	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
1	640 x 480	31,469	59,94
2	720 x 400	31,469	70,087
3	800 x 600	37,879	60,317
4	1024 x 768	48,363	60,004
5	1280 x720	45,00	60,00
6	1280 x 1024	63,981	60,02
7	1400 x 900	55,935	59,887
8	1600 x 900	60,000	60,000

Table B-5 Modes d'entrée vidéo prédéfinis, modèles x22LEDc/x23LED

Elément	Résolution prédéfinie	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	
1	640 x 480	31,469	59,94	
2	720 x 400	31,469	70,087	
3	800 x 600	37,879	60,317	
4	1024 x 768	48,363	60,004	
5	1280 x720	45,000	60,000	
6	1280 x 960	60,000	60,000	
7	1280 x 1024	63,981	60,020	
8	1600 x 900	60,000	60,000	
9	1600 x 1200	75,000	60,000	
10	1680 x 1050	65,290	60,000	
11	1920 x 1080	67,500	60,000	

Spécifications techniques ENWW

Qualité du moniteur LCD et politique de pixel

Votre moniteur LCD utilise une technologie à haute précision et a été fabriqué conformément à des standards rigoureux, pour vous donner des performances optimales sans problème. Cependant, l'écran peut avoir des imperfections cosmétiques qui apparaissent sous forme de points blancs ou noirs. Cela est normal avec tous les écrans LCD utilisés dans les produits de tous les vendeurs, et n'est pas spécifique à votre moniteur LCD. Ces imperfections sont causés par un plusieurs pixels ou sous-pixel défectueux.

Un pixel contient un sous-pixel rouge, un vert et un bleu. Un pixel défectueux reste toujours allumés (un point blanc sur un fond foncé) et est toujours éteint (un point noir sur un fond clair). Le premier type est plus facile à remarquer. Un sous-pixel défecteux (défaut de point) est plus difficile à remarquer qu'un pixel défectueux et est normalement visible seulement sur un fonc d'une couleur spécifique.

Pour trouver des pixels défecteux, le moniteur doit être regardé sous des conditions normales et en mode de fonctionnement normal, à l'une des résolution et taux de rafraîchissement supporté, à une distance d'environ 50cm (16 pouces). Nous sommes sûr que, au cour du temps, l'industrie va continuer d'améliorer les systèmes produisant des écrans pour moins d'imperfections cosmétiques, et nous ajusterons nos systèmes au fur et à mesure de cela. Pour plus d'informations sur votre moniteur LCD, consultez le site Web de HP: http://www.hp.com/support.

C. Notices réglementaires

Notice de la Commission Fédérale des Télécommunications

Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limitations pour les appareils numériques de Catégorie B, conformément à la Partie 15 du règlement de FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux recommandations, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est donnée qu'il ne causera pas d'interférence dans une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences nuisibles sur la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement observer en éteignant et en rallumant l'appareil, nous vous encourageons à prendre une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.

Connecter l'appareil à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Consulter le fournisseur ou un technicien radio/télévision qualifié pour de l'assistance.

Modifications

La FCC requiert que l'utilisateur soit informé que tout changement ou modification effectué sur cet appareil et qui n'a pas été expressément approuvé par Hewlett Packard Company pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Câbles

Les connexions à cet appareil doivent être réalisées avec des câbles blindés disposant de capuchons de connecteur RFI/EMI métalliques afin de conserver la conformité avec les règles et réglementations de la FCC.

Déclaration de conformité pour les produits avec le logo de la FCC (Etats-Unis seulement)

Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

- 1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences dangereuses.
- Cet appareil doit pouvoir accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable

Pour les questions au sujet du produit, contactez :

Hewlett Packard Company

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113

Houston, Texas 77269-2000

ou appelez 1-800-HP-INVENT (1-800 474-6836)

Pour les questions au sujet de la déclaration de la FCC, contactez :

Hewlett Packard Company

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101

Houston, Texas 77269-2000

ou appelez (281) 514-3333

Pour identifier ce produit, référez-vous aux numéros de composant, de série ou de modèle sur l'étiquette du produit.

Avis Canadien

Cet appareil numérique de Classe B respecte toutes les exigences des Règlements Canadiens concernant les Appareils Provoquant des Interférences.

Avis Canadien

24

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouilleur du Canada.

Avis règlementaire pour l'Union Européenne

Ce produit est conforme aux directives de l'UE qui suivent :

- Directive de basse tension 2006/95/EC
- Directive EMC 2004/108/EC
- Directive d'éco-design 2009/125/EC si applicable

La conformité CE de ce produit n'est valide que si vous utilisez un adaptateur CA fourni par HP avec le logo de la CE.

La conformité à ces directives indique également la conformité aux standards Européens harmonisés applicables (Normes Européennes) qui sont listés dans la Déclaration de conformité de l'UE, fournie par Hewlett-Packard avec ce produit ou cette game de produits.

La conformité est indiquée par les symboles de conformité suivants sur le produit :

Ce symbole est valide pour les produits de non-Télécom

Notices réglementaires ENWW

et les produits harmonisés dans l'UE (par ex. Bluetooth). xxxx*

Ce symbole est valide pour les produits de Télécom non-harmonisés dans l'UE.

*Numéro du corps notifié (utilisé seulement si applicable - Voir l'étiquette du produit)

La déclaration de conformité à la CE de l'UE pour cet appareil est disponible sur http://www.hp.eu/certificates.

Le point de contact pour les matières règlementaires est Hewlett-Packard GmbH, HQTRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Allemagne.

Avis d'ergonomie Allemande

Les produits HP avec la marque d'approbation "GS", lorsqu'ils forment un système d'ordinateurs, de claviers et de moniteurs de marque HP avec la marque d'approbation "GS", respecte toutes les exigences d'érgonomie applicables. Les guides d'installations fournis avec les produits contiennent les informations de configuration.

Avis Japonais

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Avis Coréen

B급 기기 (가정용 방송통신기기) 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주 로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사 용할 수 있습니다.

Spécifications du cordon d'alimentation

L'alimentation du moniteur est fournie via ALS (Automatic Line Switching). Cette fonction permet au moniteur de fonctionner avec des tensions d'entrée fluctuant entre 100–120V~ ou 200–240V.

Le kit du cordon d'alimentation (cordon flexible ou prise murale) reçu avec le moniteur respecte toutes les exigences d'utilisation du pays où vous avez acheté l'appareil.

Si vous voulez obtenir un cordon d'alimentation pour un pays différent, vous devez acheter un cordon d'alimentation approuvé pour ce pays.

Les caractéristiques du cordon d'alimentation doivent correspondre à celles du produit et à la tension et intensité indiquées sur l'étiquette des spécifications électriques du produit. La tension et l'intensité du cordon doivent être plus grandes que la tension et l'intensité indiquées sur l'étiquette des spécifications du produit. De plus, la surface sectionnelle du fil doit être d'au moins 0,75 mm2 ou 18 AWG, et la longueur du cordon doit être entre 6 pieds (1,8m) et 12 pieds (3,6m).

Si vous avez des questions sur le type de cordon d'alimentation à utiliser, contactez un agent agréé de service de HP. Un cordon d'alimentation doit être routé de façon à ce qu'on ne puisse pas marcher dessus ou qu'aucun objet ne soit posé dessus ou presse contre lui. Faites particulièrement attention au niveau des prises, des connecteurs électriques et au niveau de la sortie du cordon de l'appareil.

Spécifications du cordon d'alimentation pour le Japon

Pour les utilisateurs du Japon, utilisez seulement le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil.

△ **AVERTISSEMENT**: N'utilisez pas le cordon d'alimentation fourni avec ce produit avec des autres appareils.

Avis environnementaux du produit

Mise au rebut des matériaux

La lampe fluorescente de l'écran LCD de ce produit de HP contient du mercure et nécessite un soin particulier à la vie de sa vie.

La mise au rebut de ce produit chimique peut être sujette à des lois environnementales. Pour obtenir des informations concernant la mise au rebut ou le recyclage, veuillez contacter vos autorités locales ou l'organisme Electronic Industries Alliance (EIA)

http://www.eiae.org.

26 Notices réglementaires ENWW

Mise au rebut des équipements usés par les utilisateurs privés dans l'Union Européenne



La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage indique que vous ne devez pas jeter ce produit avec vos ordures ménagères. Vous êtes responsable de jeter vos équipements usagés et à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Le recyclage de vos équipements usagés permet de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur où vous pouvez vous débarrasser de vos équipements usagés dans le but de les faire recycler, contactez votre mairie locale, votre service de ramassage des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Produits chimiques

HP s'engage à fournir à nos clients des informations sur les produits ou substances chimiques présentes dans nos produits, conformément aux stipulations de la REACH (Règlementation EC No 1907/2006 du Conseil et du Parlement Européen). Un rapport d'informations chimiques pour ce produit peut être obtenu sur http://www.hp.com/go/reach .

Programme de recyclage de HP

HP encourage ses clients à recycler les composants électroniques usés, les cartouches d'encre originale de HP et les batteries rechargeables. Pour plus d'informations sur les programmes de recyclage, visitez http://www.hp.com/recycle.

Restrictions concernant les produits dangereux (RoHS)

Une règlementation Japonaise, définie par les spécifications JIS C 0950, 2005, ordonne que les fabricants fournissent une Déclaration de contenu des matériaux pour certaines catégories de produits électroniques vendus après le 1er Juillet 2006. Pour afficher la déclaration électronique JIS C 0950 des matériaux de ce produit, visitez http://www.hp.com/go/jisc0950

2008年、日本における製品含有表示方法、JISC0950が公示されました。製造事業者は、2006年7月1日以降に販売される電気・電子機器の特定化学物質の含有につきまして情報提供を義務付けられました。製品の部材表示につきましては、www.hp.com/go/jisc0950を参照してください。

有毒有害物质/元素的名称及含量表

根据中国 《电子信息产品污染控制管理办法》

液晶显示器

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	東 (Hg)	領 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
液晶显示器显示 面板	х	0	0	0	0	0
机箱/其它	х	0	0	0	0	0

CRT 显示器

部件名称	有毒有害物质和元素					
	(Pb)	汞 (Hg)	(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
阴极射线管	х	0	0	0	0	0
机箱/其它	х	0	0	0	0	0

O:表示该有毒或有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

X:表示该有毒或有害物质至少在该部件所用的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

表中标有 "X"的所有部件都符合欧盟 RoHS 法规一 "欧洲议会和欧盟理事会 2003 年 1 月 27 日关于电子电器设备中限制使用某些有害物质的 2002/95/EC 号指令"。

注:环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

Règles EEE de la turquie

In Conformity with the EEE Regulation EEE Yönetmeliğine Uygundur